

AUFBAUANLEITUNG



1 Öffne die Klettverschlüsse.



2 Breite das Tor vor dir aus.



3 Stecke die beiden Torstreben ineinander und schraube sie fest.



4 Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.



5 So sollte das Tor am Ende aussehen.

